

# Návod k použití – Tenga Eggs (Hračkypromuže.cz)

Modely Stepper, Silky, Twister, Wavy, Clicker, Spider

1. Před prvním použitím odstraňte z výrobku ochranný obal – na povrchu výrobku jsou výrobcem vyznačené švy – viz naše instruktážní videa na [hračkypromuže.cz](http://hračkypromuže.cz).
2. Všechna dodávaná honítka mají přiložené 1 balení lubrikantu na vodní bázi – nalubrikujte tedy vstupní otvor.
3. Zasuňte penis do honítka skrze vstupní otvor a pohybujte jím tam a zpět. Silou stisku můžete regulovat tlak a intenzitu dráždění

Vždy používejte jen lubrikační gely na vodní bázi – jiné by mohly poškodit jemný povrch silikonové vložky.

Dle výrobce jsou všechny výrobky z řady Eggs pouze na jedno použití. Je to z důvodu zajištění maximální hygieny. Je však možné honítka Tenga Eggs používat vícekrát, ale je nutné používat kondom, či vnitřek honítka důkladně vymýt (a následně ho lubrikovat).

Výrobek není prodejcem doporučeno využívat opakovaně. Výrobce a ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za potíže vzniklé vícenásobným používáním honítek z řady Eggs.

Děkujeme za váš nákup a přejeme spousty příjemných chvil s našimi výrobky.

[Hračkypromuže.cz](http://Hračkypromuže.cz)